

AVM FRITZ!Fon C5

Fritz!Fon anmelden

1. Ziehen Sie die Batterie-Schutzfolie nach unten aus dem FRITZ!Fon C5. Das FRITZ!Fon C5 startet automatisch.



2. Drücken Sie die Anmeldetaste Ihrer DECT-Basis.
   Geräteabhängig heißt sie meist DECT- oder Paging-Taste.
   FRITZ!Fon C5 wird mit der DECT-Basis verbunden und kann sofort verwendet werden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.