



## AVM FRITZ!Fon C5

### Fritz!Fon anmelden

1. Ziehen Sie die Batterie-Schutzfolie nach unten aus dem FRITZ!Fon C5. Das FRITZ!Fon C5 startet automatisch.



2. Drücken Sie die Anmeldetaste Ihrer DECT-Basis.  
Geräteabhängig heißt sie meist DECT- oder Paging-Taste.  
FRITZ!Fon C5 wird mit der DECT-Basis verbunden und kann sofort verwendet werden.