

Freesat V8 Finder

Das System auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Gehe im Hauptmenü auf **System**.

2. Dort wähle den Menüpunkt **Default Value**.

3. Wenn ein Fenster mit der Aufforderung *Please input password*, gib dort das Passwort ein. **Das Standard Passwort ist 0000**.

4. Die Frage **Sure to load default?** beantworte mit **OK**.



5. Nach kurzer Zeit ist das System auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.