

Siemens iQ500 WM14T420

Kindersicherung aktivieren-deaktivieren

Man kann die Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern. Hierzu aktiviert man nach Programmstart die Kindersicherung.

1. Zum **Aktivieren**/**Deaktivieren** ca. 3 Sekunden lang **gleichzeitig** die Tasten **Schleuderdrehzahl** und **Fertig in-Zeit** drücken.

2. Im Anzeigefeld erscheint das Schlüssel-Symbol.

3. Schlüssel leuchtet: Die Kindersicherung ist aktiv.

4. Schlüssel blinkt: Die Kindersicherung ist aktiv und der Programmwähler wurde verstellt. Zum Deaktivieren der Kindersicherung stellt man den Programmwähler einfach wieder auf das Ausgangsprogramm zurück. Das Symbol leuchtet nun wieder.

   HINWEIS: Um einen Programmabbruch zu vermeiden, den Programmwähler dabei nicht über die Aus-Position drehen.

Die Kindersicherung bleibt nach Programmende und Ausschalten des Gerätes weiterhin aktiv. Man muss diese immer deaktivieren, wenn man ein neues Programm starten möchte.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.