

DeLonghi Magnifica Elegance ESAM 3600

Änderung der Kaffeetemperatur

Die Kaffeemaschine wurde werksseitig für die mittlere Temperatur voreingestellt. Zur Änderung der Kaffeetemperatur, wie folgt vorgehen:

1. Drücke die Taste **MENÜ** (die Kontrolllampe auf der Taste schaltet sich ein) und dann wiederholt die Taste **NEXT** drücken, bis die Kaffeemaschine folgende Meldung anzeigt:

   HOHE TEMPERATUR

2. Drücke die Taste **CHANGE**, bis die Kaffeemaschine die gewünschte Kaffeetemperatur anzeigt.

3. Zur Bestätigung der gewählten Temperatur die Taste **OK** drücken.

4. Drücke die Taste **MENÜ**, um den Programmiermodus zu verlassen, oder die Taste **NEXT**, um andere Parameter zu ändern.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.