



## Wiko Lenny 4 Plus

### Rückdeckel abnehmen

Der Rückdeckel des WIKO Lenny 4 Plus ist an das Gehäuse geklippt.

So könnt ihr den Deckel lösen:

1. Zum Lösen des Deckels nutzt die **eingelassene Rille** an der unteren Ecke des Handys.



2. Greift mit dem Daumnagel in die Rille hinein.



3. Fahrt mit dem Daumen nun am Gehäuse entlang und lockert den Deckel.



4. Habt ihr den Deckel gelöst, könnt ihr ihn nun abnehmen.

