

Wiko Lenny 4 Plus

Rückdeckel abnehmen

Der Rückdeckel des WIKO Lenny 4 Plus ist an das Gehäuse geklippt.

So könnt ihr den Deckel lösen:

1. Zum Lösen des Deckels nutzt die **eingelassene Rille** an der unteren Ecke des Handys.



2. Greift mit dem Daumennagel in die Rille hinein.



3. Fahrt mit dem Daumen nun am Gehäuse entlang und lockert den Deckel.



4. Habt ihr den Deckel gelöst, könnt ihr ihn nun abnehmen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.