

AVM FRITZ!Fon C5

Besetztton aktivieren

7. Klicke zum Speichern der Einstellungen auf "OK".

Anrufer hören nicht den Besetzt-, sondern den Freiton, wenn über die FRITZ!Box bereits telefoniert wird. Der Anrufer nimmt daher an, dass die Leitung frei sei. Führe die hier beschriebenen Schritte durch:

