

Grundig GFB 6629 Hamburg

Bluetooth ein--ausschalten und externes BT-Endgerät anmelden

Bluetooth ermöglicht, das Tonsignal des Fernsehgerätes kabellos an ein angemeldetes BT-Endgerät (z.B. Subwoofer oder Kopfhörer) zu senden. Die Tonübertragung ist nur vom Fernsehgerät auf ein Bluetooth-Gerät möglich.

1. Geeigneten Subwofer oder Kopfhörer einschalten und dort die Anmeldung starten siehe Bedienungsanleitung des Subwoofers oder Kopfhörers.

2. Zeile »Bluetooth« mit **Λ** oder **V** wählen und mit **<** oder **>** einschalten (Ein). Das externe Gerät wird gesucht. Nach kurzer Zeit wird dieser im Menü angezeigt.

3. Wenn das externe Gerät gefunden wurde, Verbindung mit **OK** bestätigen.
   Im Menü **Ton** wird der Name des Geräts angezeigt. Menü mit »**MENU**« aufrufen und mit »**>**« **Ton** auswählen.

   Hinweis:
   Zum Abmelden des externen Geräts die Zeile **Bluetooth-Gerät wählen**, mit **V** oder **Λ** wählen und mit **OK** bestätigen.
   Gerät mit • (rot) abmelden.

4. Einstellungen mit **EXIT** beenden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.