

Omron Schrittzähler Walking style IV

Schrittzähler zurücksetzen

1. Halte ▲ und ▼ gleichzeitig gedrückt.
   „lb“ oder „kg“ blinkt in der Anzeige.

2. Halte ▲ und ▼ erneut gleichzeitig gedrückt.
   Nach der Anzeige von „Clr“ blinken „lb“ und „kg“ in der Anzeige.

3. Stelle nun deine Werte wieder ein.
   Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Einstellungen vorgenommen werden, kehrt das Gerät zu dem werkseitigen Modus zurück.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.