

Omron Schrittzähler Walking style IV

Einstellen von Gewicht, Größe, Schrittlänge und Uhrzeit

1. Drücke ▲ oder ▼, um den gewünschten Wert für die Einstellung auszuwählen, z. B. Gewicht, Größe und/oder Uhrzeit.

2. Drücke ▲ oder ▼, um weiter oder zurück zu blättern.

3. Drücke •, um die Einstellung zu bestätigen.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.