

Wiko Lenny 4

Rückdeckel öffnen

1. An der rechten unteren Ecke von deinem Lenny 4 findest du eine kleine Rille.
   Da gehst du mit dem Fingernagel rein und löckerst den Rückdeckel.



2. Dann fährst du weiter am Gehäuse entlang und lockerst Stück für Stück den Rückdeckel.



3. Auch an den Seiten nicht vergessen.



4. Wenn der Rückdeckel erstmal gelockert ist, lässt er sich letztendlich ganz einfach abnehmen :)



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.