

Karcher MC 6550N

Uhrzeiteinstellungen

Das Gerät muss sich im Standby-Modus befinden.

1. Halten Sie die Taste **MEM**/**C-ADJ.** gedrückt, bis die Zeit im 12-Stunden-Modus oder im 24-Stunden-Modus angezeigt wird.



2. Drücken Sie ►► **SKIP**/**TUN. UP** bzw. ◄◄ **SKIP**/**TUN. DOWN**, um zwischen 12-Stunden-Anzeige und 24-Stunden-Anzeige umzuschalten.



3. Drücken Sie die Taste **MEM**/**C-ADJ.** ein weiteres Mal. Die Stundenanzeige „00“ blinkt. Stellen Sie mit ►► **SKIP**/**TUN. UP** bzw. ◄◄ **SKIP**/**TUN. DOWN** die Stunden ein.

4. Drücken Sie die Taste **MEM**/**C-ADJ.** ein weiteres Mal. Die Minutenanzeige „00“ blinkt. Stellen Sie mit ►► **SKIP**/**TUN. UP** bzw. ◄◄ **SKIP**/**TUN. DOWN** die Minuten ein.

5. Drücken Sie die Taste **MEM**/**C-ADJ.** ein weiteres Mal, um die Zeiteingabe zu bestätigen.

Wenn innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellmodus verlassen und zum letzten Modus zurückgekehrt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.