

Technoline WS 9767

Uhrzeit & Datum

1. Halte die **CLOCK** Taste für 2 Sekunden gedrückt, das Zeitanzeigeformat 24Hr blinkt. Drücke die **SET**/**RESET** Taste um das 12h oder 24h Zeitanzeigeformat zu wählen.

2. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Sprache für die Wochentagsanzeige GE blinkt. Drücke die **SET**/**RESET** Taste um die Sprache für die Wochentagsanzeige zu
   wählen (GE – Deutsch, FR – Französisch, SP – Spanisch, IT – Italienisch, EN – Englisch).

3. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Zeitzonenziffer O blinkt. Drücke die **SET**/**RESET** Taste um die Zeitzone zu wählen (± 12h).

4. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Stundenziffern blinken. Drücke die **SET**/**RESET** Taste um die Stunden einzustellen.

5. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Minutenziffern blinken. Drücke die **SET**/**RESET** Taste um die Minuten einzustellen.

6. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Jahresziffern blinken. Drücke die **SET**/**RESET** Taste um das Jahr einzustellen.

7. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Monatsziffern blinken. Drücke die **SET**/**RESET** Taste um den Monat einzustellen.

8. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Tagesziffern blinken. Drücke die **SET**/**RESET** Taste um den Tag einzustellen.

9. Drücke erneut die **CLOCK** Taste um die Einstellungen zu speichern und zur normalen Zeitanzeige zurück zu wechseln. Nach 30 Sekunden ohne weitere Einstellung wechselt die Uhr automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.