

C16.GH3 LCD Thermostat

Systemzeit einstellen

1. Drücke die Taste ◷ für 5 Sekunden, um in die Zeiteinstellung zu gelangen.

2. Die aktuelle Zeitangabe blinkt.

3. Drücke erneut ◷ und wähle die Zeit (Reihenfolge Woche/Stunde/Minute).

4. Nutze die Pfeiltasten, um die Einstellungen zu ändern.

5. Nach Änderung der Minuten kannst du wieder ◷ drücken, um die Systemzeiteinstellung zu verlassen.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.