



## C16.GH3 LCD Thermostat

### Systemzeit einstellen

1. Drücke die Taste ⊖ für 5 Sekunden, um in die Zeiteinstellung zu gelangen.
2. Die aktuelle Zeitangabe blinkt.
3. Drücke erneut ⊖ und wähle die Zeit (Reihenfolge Woche/Stunde/Minute).
4. Nutze die Pfeiltasten, um die Einstellungen zu ändern.
5. Nach Änderung der Minuten kannst du wieder ⊖ drücken, um die Systemzeiteinstellung zu verlassen.