



## Klarstein Skyscraper Ice

### Batterie der Fernbedienung wechseln

In der Fernbedienung des Skyscrapers befindet sich eine Batterie, die ausgetauscht werden muss, wenn sie leer ist.

Wie das funktioniert, erkläre ich in den folgenden Schritten:

1. Auf der Rückseite der Fernbedienung seht ihr eine runden Deckel, der mit einem zweiseitigem Pfeil und **Open (= Öffnen)** und **Close (= Schließen)** beschriftet ist.



2. Nehmt euch eine Münze zur Hand und steckt diese in den Schlitz des runden Deckels. Dreht zum Öffnen nach **links** in Richtung **Open**, nehmt die Abdeckung ab und die alte Batterie heraus.
3. Die Fernbedienung wird mit einer CR2032 Knopfzelle betrieben. Diese bekommt man beispielsweise [> hier](#).
4. Setzt die neue Batterie in das Batteriefach ein. Der Plus-Pol muss nach außen Richtung Deckel zeigen.



5. Setzt die Abdeckung wieder auf und dreht mit der Münze den Deckel nach **rechts** Richtung **Close** fest.