

OLYMPIA 2164 Komfort-Mobiltelefon (Style Plus)

Ton beim Aufklappen aktivieren-deaktivieren

In den Einstellungen änderst du Grundeinstellungen wie z. B. Uhrzeit, Sprache, Anrufeinstellungen, Telefoneinstellungen, Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen usw.

1. Öffne die **Einstellungen**.

2. Wähle hier **Benutzerprofile** und blättere zum Menüpunkt **Ton beim Aufklappen des Mobiltelefons**.

3. Wähle, ob das Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn du es aufklappst.

4. Navigiere zu **Option**

   > Anpassen

   > Abdeckung offen. Wähle die gewünschte Einstellung.

5. Navigiere jetzt zu **Ton beim Zuklappen des Mobiltelefons**. Wähle, ob das Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn du es zuklappst.

6. Navigiere zu **Option**

   > Anpassen

   > Abdeckung geschlossen. Wähle die gewünschte Einstellung.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.