

Olympia Style View Mobiltelefon

Akku, SIM- und Speicherkarte einsetzen

Bevor ihr das Mobiltelefon verwenden könnt, müsst ihr eure SIM-Karte einsetzen. Verwendet nur SIM-Karten im abgebildeten Format (Mini-SIM). Bereits herausgebrochene micro- oder nano-SIM-Karten können zu Kontaktproblemen oder Funktionsausfällen führen. Wenn ihr eine micro- oder nano-SIM-Karte für euer Mobiltelefon verwenden möchtet, benötigt ihr einen entsprechenden Adapter.

Im Akkufach findet ihr ein hilfreiches Formfach, welches zeigt, in welcher Lage und Ausrichtung die SIM-Karte in das Fach eingesetzt wird.

1. **Nehmt die Akkufachabdeckung ab. Nutzt dafür die Aussparung der Akkufachabdeckung an der Rückseite des Mobiltelefons.**

2. **SIM-Karte einstetzen**
   Setzt die SIM-Karte wie abgebildet ein. Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.



3. **microSD-Speicherkarte einsetzen**
   Optional könnt ihr eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Mobiltelefon einsetzen. Dies erhöht die Menge an Daten (wie etwa für Fotos), die ihr auf eurem Mobiltelefon speichern könnt.

   - Setzt die microSD-Speicherkarte wie abgebildet in das geöffnete Fach. Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.



4. **Akku einsetzen**
   Bevor ihr das Mobiltelefon verwenden könntn, müsst ihr den Akku in das Mobiltelefon einsetzen.

   - Setzt den Akku wie abgebildet ein. Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.
   - Setzt die Akkufachabdeckung auf. Diese rastet hörbar ein.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.