

DRIVE-TECH DRIVE-7BT Navigationsgerät

Kein Ton-keine Stimme - FM Transmitter deaktiveren

Der Grund, dass keine Tonausgabe erfolgt, ist meist der aktivierte FM-Transmitter.
Dies ist ein FM-Transmitter zum Autoradio. Stellt man am Navi und am Autoradio die gleiche Frequenz ein, wird Musik, Stimme etc. über das Autoradio ausgegeben.

Wir erklären euch, wie er deaktiviert wird.

1. Öffnet das Hauptmenü.
   Drückt auf auf **FM Sendung**.



2. FM Sendung ist aktiviert, wenn die Schaltfläche farbig hinterlegt ist.



3. Tippt ihr nun auf die Schaltfläche, graut diese aus und die weiteren Einstellmöglichkeiten verschwinden. FM Sendung ist damit deaktiviert.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.