

Dymo LabelWriter 450

Druckergehäuse und Etikettenrollenfach reinigen

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

2. Wischen Sie mit dem flusenfreien Tuch das Druckergehäuse ab.

3. Entfernen Sie Schmutz und Schlieren mit einem der oben aufgeführten Reinigungsmittel.

4. Öffnen Sie die obere Abdeckung.

5. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein Wattestäbchen, um Papierpartikel und anderen Schmutz aus dem Geräteinneren zu entfernen.

6. Entnehmen Sie die Etikettrolle, um den Bereich unterhalb der Rolle zu säubern.

7. Schließen Sie das Netzkabel wieder an die Steckdose an.

8. Wenn Sie über eine Reinigungskarte für den LabelWriter verfügen, befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung der Reinigungskarte.

9. Legen Sie die Etikettrolle wieder ein, und schließen Sie die Druckerabdeckung vorsichtig.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.