

Technoline WS 8005 Funk-Wanduhr

Manuelle Zeiteinstellung

1. Drücken und halten Sie die “SET” Taste für 2 Sekunden, die 12/24h Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie “▲” und “▼“ um das gewünschte Zeitformat (24h) einzustellen.

2. Mit der “SET” Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Zeitzonenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie “▲” oder “▼“ um die gewünschte Zeitzone einzustellen.

3. Mit der “SET” Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie “▲” oder “▼“ um die gewünschte Stunde einzustellen.

4. Mit der “SET” Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie “▲” oder “▼“ um die gewünschte Minute einzustellen.

5. Mit der “SET” Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie “▲” oder “▼” um das gewünschte Jahr einzustellen.

6. Mit der “SET” Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie “▲” oder “▼” um den gewünschten Monat einzustellen.

7. Mit der “SET” Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Tagessanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie “▲” oder “▼“ um den gewünschten Tag einzustellen.

8. Mit der “SET” Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Sprache für den Wochentag beginnt zu blinken. Drücken Sie “▲” und “▼“ um den gewünschten Wochentag einzustellen.

9. Mit der “SET” Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe und beenden den Einstellungsprozess.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.