

Bauknecht GSXK 5020 Geschirrspüler Reset durchführen

Nach den durchgeführten Abstellmaßnahmen muss die Fehlermeldung zurückgesetzt werden. In den meisten Fällen wird der Fehler dadurch behoben.

- 1. ? Abbruch/Aus-Taste drücken.
- 2. [?] Automatisches Abpumpen bis zu 60 Sekunden, bei geschlossener Tür.
- 3. ? Gerät ist für Neustart bereit.