

LG OLED 55 C97LA Fernseher

ECO-Modus-Automatische Abschaltung

Der Fernseher kann auf Energiesparend eingestellt werden. Diese Funktion lässt sich nach Belieben ein- und ausschalten.

1. Drücke die **Einstellungen** Taste auf der Fernbedienung.



2. Navigiere zum Menüpunkt **Allgemein**.

3. Wähle hier **ECO-Modus**.

4. Stelle die Funktion **Autom. Ausschalten** auf ein: Dies aktiviert die automatische Ausschaltung, wenn das Gerät eine Weile nicht bedient wird.

5. Stelle die Funktion **Autom. Ausschalten** auf aus. Das Gerät wird nicht automatisch ausgeschaltet.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.