



## FanJu FJ3378

### Luftdruckanzeige

Der aktuelle Luftdruck wird automatisch von der Wetterstation angezeigt, sobald diese entsprechende Daten empfängt.

1. Halte die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die Luftdruckeinheit und die Wettereinstellungen einzugeben.



2. Wenn die Druckeinheit im Display aufblinkt, verwende die Tasten "▲" und "▼", um die verwendete Luftdruckeinheit auf "hPa/mb" oder "inHg" einzustellen.
3. Falls der Luftdruckwert unterhalb des unteren Grenzwerts für den Messbereich liegt, wird **LLLL** angezeigt. Falls er oberhalb des oberen Grenzwerts liegt, wird **HHHH** angezeigt.