

Uleway F240

Speicher- und SIM-Karte einlegen

Bevor ihr das Mobiltelefon verwenden könnt, müsst ihr eine SIM-Karte einlegen.

HINWEIS: Die Notruffunktion des Mobiltelefons wird von der SIM-Karte 1 ausgeführt. Falls ihr nur eine SIM-Karte verwendet, muss diese in die Halterung für SIM 1 eingesetzt werden!

1. Schaltet das Handy aus.

2. Nehmt die Akkufachabdeckung ab. Nutzt die Aussparung an der Unterseite des Handys.

3. Nehmt den Akku heraus.

4. Legt die SIM-Karte(n) und optional auch eine microSD Speicherkarte wie abgebildet ein.

   SIM-Karten Größe: Standard (die große)
   Speicherkarte: microSD bis 32GB



5. Legt den Akku wieder ein.

6. Setzt die Akkufachabdeckung wieder auf und drückt sie fest.

7. Das Handy kann jetzt eingeschaltet werden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.