

Mebus 40627 Wecker ein--ausschalten

1. Drücke die **MODE** Taste. Die Stundenanzeige der Weckzeit erscheint im Display.



- 2. Halte die **MODE** Taste gedrückt, bis die Stundenanzeige der Weckzeit blinkt.
- 3. Drücke die Taste **UP** oder **DOWN**, um die Stunden einzustellen.



4. Drücke erneut **MODE**. Die Minuten blinken.



5. Drücke die Taste **UP** oder **DOWN**, um die Minuten einzustellen.



6. Drücke erneut MODE. Die Snooze-Zeit blinkt.



7. Die Snooze-Zeit kann nun durch Drücken der Taste **UP** oder **DOWN** eingestellt werden (1-20 Minuten).



8. Drücke abschließend **MODE**, um die Einstellungen zu übernehmen.



9. Die Weckzeit ist nun eingestellt, aber noch nicht eingeschaltet!

10. Drücke **MODE**. Die Weckzeit erscheint im Display.



11. Drücke \mathbf{UP} , um den Wecker einzuschalten. Das Wecksymbol erscheint neben der Weckzeit.



12. Drücke erneut die Taste **UP**, um den Wecker auszuschalten.



13. Ertönt der Wecker, kann er durch Drücken der **SNOOZE** Taste unterbrochen werden. Das Wecksymbol blinkt dann. Durch Drücken eine beliebigen Taste kann die Weckfunktion für diesen Tag beendet werden.

