

LG TONE Free FN7

Reset-Kopfhörer zurücksetzen

Wenn ein oder beide Kopfhörer nicht richtig funktionieren, setze sie auf die Werkseinstellungen zurück.

1. Lege beide Kopfhörer in das Ladecase.

2. Lasse den Deckel geöffnet.

3. **Halte jetzt mindestens 10 Sekunden die Kopplungstaste gedrückt.**



Bedienungsanleitung24.de

4. Die Kopfhörer werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

5. Die Statusanzeige blinkt bei diesem Vorgang rot.

6. Wenn sie nicht mehr blinkt, kannst du die Kopfhörer neu koppeln.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.