

Amazon Echo Dot 4

Bass, Höhen und Mitten in der Alexa App steuern

Sie können die Alexa App verwenden, um Bass, Höhen oder Mitten für Ihre Echo-Geräte anzupassen.

1. Öffnen Sie die **Alexa App**.

2. Öffnen Sie **Geräte**.

3. Wählen Sie **Echo und Alexa** und dann **Ihr Gerät** aus.

4. Wählen Sie **Audio-Steuerung** aus und verwenden Sie die Schieberegler, um Ihre Einstellungen zu verwalten.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.