

realme 5 Pro

Voice over LTE (VoLTE) ein- oder ausschalten

VoLTE steht für Voice over Long-Term Evolution oder Voice over LTE. VoLTE bietet die Möglichkeit, über das Mobilfunknetz LTE/4G zu telefonieren. Zuvor war 4G auf das Surfen im Internet beschränkt. Bei Anrufen wechselt das Telefon automatisch zu 3G oder 2G. Früher konnte man einige Sekunden Verzögerung erwarten, bevor das Telefon des Empfängers klingelte. Dank VoLTE gibt diese Verzögerung nicht mehr. In einem 2G- oder 3G-Netz sind Anrufe und Daten getrennt und funktionieren nicht gleichzeitig. Zum Beispiel werden während eines Telefonanrufs in einem 2G-Netz alle in diesem Moment eingehenden SMS erst ankommen, nachdem man den Anruf beendet hat. In einem 4G LTE-Netz funktionieren sowohl Anrufe als auch Daten gleichzeitig, was bedeutet, dass eine SMS auch während eines Anrufs sofort ankommt.

1. Tippe auf **Einstellungen**.

2. Tippe auf **Verbindungen**.

3. Wähle hier **Mobile Netzwerke** (Bezeichnungen können auch anders lauten) aus.

4. Deaktiviere oder aktiviere **VoLTE-Anrufe**, indem du auf den Schalter tippst.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.