

iRobot Braava Jet M6

Neustart-Zurücksetzen

1. Halte die **CLEAN-Taste** am Roboter für **20 Sekunden** gedrückt



2. Lasse die Taste los. Der weiße Lichtring dreht sich jetzt im Uhrzeigersinn.



3. Es kann bis zu eineinhalb Minuten dauern, bis sich der Roboter wieder einschaltet.

4. Der Neustart ist abgeschlossen, wenn sich der Lichtring abschaltet.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.