Nokia QLED Smart TV 43

Sender sortieren-Erstellung einer Favoritenliste

Sie können die Kanäle und die Kanalliste mit den Optionen „Kanal überspringen“, „Kanal tauschen“, „Kanal verschieben“ und „Kanal bearbeiten“ im „**Menü Einstellungen > Kanal > Kanäle**“ bearbeiten.

Sie können das Menü “**Einstellungen**” über den Startbildschirm oder über das Menü “**TV-Optionen**” im Live-TV-Modus aufrufen.

1. **Erstellung von Favoritenlisten**
   Sie können bis zu vier verschiedene Favoritenlisten erstellen. Diese Listen enthalten nur die Kanäle, die Sie ausgewählt und zur Favoritenliste hinzugefügt haben.

2. Drücken Sie die **OK Taste** auf der Fernbedienung, um die Senderliste auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.

3. Wählen Sie den gewünschten Sender aus und drücken Sie die **OK Taste**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Sender auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.

4. Sie können den bevorzugten Sender auch durch Drücken der Tasten **P+/-** oder durch direkte Eingabe der Sendernummer mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung auswählen.

5. Drücken Sie die **Menütaste** auf Ihrer Fernbedienung, um die Einstellungsoptionen auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.

6. Drücken Sie dann die **obere Pfeiltaste**, um das Menü “**Kanäle**” anzuzeigen.

   Wählen Sie das Untermenü “**Zu meinen Favoriten hinzufügen**” und drücken Sie die **OK Taste**.

7. Der Menüname wird von “**Zu meinen Favoriten hinzufügen**” in “**Meine Favoriten**” geändert. Der ausgewählte Sender, der gerade auf dem Fernsehgerät läuft, wird zu den Favoriten hinzugefügt.

8. **Verwalten von Favoritenliste**
   Drücken Sie die **OK Taste**, um die Senderliste anzuzeigen.

9. Drücken Sie dann die **blaue Taste**, um auf die Favoritenlisten zuzugreifen.

10. Wenn eine der Listen auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie mit der **linken oder rechten Richtungstaste** zwischen den Listen wechseln.

Bedienungsanleitung24.de

11. Um die Position eines Kanals zu ändern, **markieren** Sie diesen Kanal und drücken Sie die **gelbe Taste**.

12. Verwenden Sie dann die Richtungstasten **Auf und Ab**, um den Kanal an die gewünschte Position zu verschieben, und drücken Sie **OK**.

13. **Markieren** Sie einen Sender in der Liste und drücken Sie die **OK Taste**, um ihn anzusehen.

14. Um einen Sender aus der Liste zu entfernen, öffnen Sie die Favoritenliste, markieren Sie den Sender und drücken Sie die blaue Taste.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.