

Anker SoundCore Mini

Reset durchführen

Um den Anker SoundCore Mini zurückzusetzen, kannst du die folgenden Schritte ausprobieren:

1. Schalte den Lautsprecher aus, indem du den Ein- / Ausschalter gedrückt hältst.

2. Drücke und halte den "Play" / "Pause" -Button und den "Volume Up (Plus)" -Button gleichzeitig für etwa 5 Sekunden gedrückt.

3. Während du die Tasten gedrückt hältst, blinkt die LED-Anzeige abwechselnd blau und rot.

4. Lasse die Tasten los und schalte den Lautsprecher wieder ein.

5. Der SoundCore Mini wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.