

Lenovo CT-X636F

Netzwerk entfernen

Wenn du eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellst, werden Informationen zu diesem Netzwerk auf gespeichert. So löschst du diese Informationen:

1. Wähle **rechts unten** die Uhrzeit aus.

2. Wähle die **Einstellungen** aus.

3. Wähle im Abschnitt **"Netzwerk"** die Option **WLAN** aus.

4. Wähle **Bekannte Netzwerke** aus.

5. Suche das Netzwerk, das du entfernen möchtest, und wähle „**Mehr**“ und dann **Entfernen** aus.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.