

simvalley XL-915 V2

Klingelton einstellen

Einstellungen, die den Klingelton betreffen (Ton, Lautstärke etc) findet ihr im Hauptmenü unter **Einstellungen → Profile**

Hier stehen vier Profile zur Auswahl: **Allgemein, Lautlos, Gespräch** und **Draußen**. Das aktive Profil ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.

1. Wählt mit den Navigationstasten ein Profil aus und drückt die linke Softkey-Taste [LSK], um das Optionsmenü aufzurufen.

2. Wählt mit den Navigationstasten eine Option und drückt die [LSK]-Taste. Ihr habt die nachstehenden Möglichkeiten:

3. **"Aktivieren"**
   Damit aktiviert ihr das gewählte Profil.

4. **"Ändern"**
   Hier könnt ihr die Einstellungen des Profils anpassen.

   Wählt eine Einstellung mit den Navigationstasten aus und drückt [LSK], um das Optionsmenü aufzurufen. Wählt "Ändern" und bestätigt mit [LSK], um die Einstellungsoptionen aufzurufen. Wählt mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigt sie mit der [LSK]-Taste.

   Drückt die [LSK]-Taste, wenn sich der Cursor auf einem der Punkte 1-10 befindet, um die Einstellungen zu speichern.

5. **"Zurücksetzen"**
   Mit dieser Option könnt ihr das gewählte Profil auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Bestätigt die Auswahl mit der [LSK]-Taste.

HINWEIS: Das Profil "Lautlos" kann nicht angepasst oder zurückgesetzt werden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.