STRONG SRT 7040



Favoriten anzeigen

1. Drücke im normalen Anzeigemodus (kein Menümodus) die Taste FAV, um eine Liste deiner Lieblingssendungen anzuzeigen.

2. In der Favoritenliste kannst du mit ◂▸ zwischen den verfügbaren Favoritenlisten wechseln.

3. Wähle dein Lieblingsprogramm mit ▲▼ und drücke OK, um zu diesem Programm zu wechseln.

4. Jetzt kannst du im Anzeigemodus nur noch mit ▲▼ Kanäle aus der gewählten Favoritengruppe auswählen. Wenn du zur Hauptkanalliste wechseln möchtest, drücke im Anzeigemodus OK, dann ◂▸ und wähle **Alle TV**.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.