TAKRINK EN8827

Uhrzeit einstellen-umstellen

Um die Uhrzeit einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die "SET"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Anzeigebildschirm "24H" anzeigt und blinkt.

2. Wählen Sie dann mit den Tasten "▲/project" oder "▼" zwischen dem "12H"- oder "24H"-Format.

3. Drücken Sie "SET" erneut, damit die Stundenanzeige blinkt. Verändern Sie die Stunden durch erneutes Drücken von "▲/project" oder "▼". Für eine schnellere Einstellung halten Sie eine der beiden Tasten länger gedrückt.

4. Drücken Sie "SET" ein weiteres Mal, um die Minuten einzustellen. Wenn die Minutenanzeige blinkt, verändern Sie diese ebenfalls mit "▲/project" oder "▼". Auch hier beschleunigt langes Drücken die Einstellung.

5. Wenn Sie die Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie "SET" oder verlassen Sie den Einstellmodus durch 10 Sekunden keine Bedienung, um die aktuelle Einstellung zu speichern.

Wird das 12-Stunden-Format gewählt und es ist Nachmittag, erscheint das Symbol "PM" auf dem Bildschirm.
Wechseln Sie zwischen "12H"- und "24H"-Format, indem Sie die "SET"-Taste für 3 Sekunden lang drücken.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.