

Thomson 32HD3326 Shopmodus deaktivieren

1. Drücke die Menu-Taste auf der Fernbedienung.



- 2. Wähle **Einstellungen > System > Speicherort** und drücke **OK/**? zum Bestätigen.
- 3. Drücke ▲/▼, um den Speicherort **Home (Zuhause)** auszuwählen und drücke **OK** zum Bestätigen.



4. Drücke **Exit**, um das Menü zu schließen.



| Gemäß der europäischen Verordnung 2009/125/EC wird das Fernsehgerät im Modus "Zuhause" automatisch in den Standby-Modus versetzt, falls innerhalb von 4 Stunden keine Bedienaktion erfolgt. |
|---|
| Wähle Einstellungen > Zeit > Auto Standby aus, um diese Funktion zu deaktivieren. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Diasa PDE Anlaitung wurde hereitgestellt von Bedienungsenleitung? 4 de |