

USHINING 3C

Wecker aktivieren-deaktivieren

Die Weckfunktion können Sie wie folgt ändern:

- 1. Wählen Sie **MENU**.
- 2. Navigieren Sie mit den mittleren Pfeiltasten zu WECKFUNKTION und bestätigen mit Taste links OK.
- 3. Dort werden Ihnen 5 Weckfunktionen angezeigt.
- 4. Bei jeder kann man die Zeit einstellen und EIN oder AUS schalten.
- 5. Dazu die auf die gewünschte Weckfunktion und **OK** drücken, dann **SET > Alarm > OK**.
- 6. Zum Ausschalten: mit dem Pfeil auf AUS und nochmal mit OK bestätigen.