

PHILIPS The One PUS8808

Erstellen einer Favoritenliste

So erstellst du eine Favoritensenderliste:

1. Drücke **TV**, um zum Fernsehprogramm zu wechseln. Drücke **OK**, um die aktuelle Senderliste zu öffnen

2. Drücke die **OPTIONS**-Taste, wähle **Favoritenliste erstellen** aus und drücke **OK**.

3. **Sender als Favoriten speichern:**

   - Wähle in der Liste links einen Sender aus, den du als Favorit speichern möchtest, und drücke **OK**. Die Sender werden in der Liste rechts nach Auswahlreihenfolge gespeichert.
   - Wenn du die Auswahl eines Senders rückgängig machen möchtest, wähle diesen Sender links in der Liste aus und drücke erneut **OK**.

4. Wähle dann so viele Sender aus, wie du möchtest, als Favoriten aus und füge sie zur Liste hinzu.

5. Wenn du alle Sender hinzugefügt hast, drücke **Zurück**.

   Du wirst nun aufgefordert, die Favoritenliste umzubenennen. Du kannst dafür die Bildschirmtastatur verwenden.

6. Wenn du fertig bist, wähle **Schließen** und drücke **OK**.

   Der Fernseher wechselt zur neu erstellten Favoritenliste.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.