



## BRAST BRB-RM-21224

### Ölwechsel durchführen

Hier ist die Vorgehensweise für den Ölwechsel.

Bitte beachte, dass du für diesen folgendes Öl verwendest:

[4-Takt-Motor- und Rasenmäheröl: SAE 30-HD](#)

#### 1. Vorbereitung

Stelle zunächst sicher, dass der Rasenmäher auf einer ebenen Fläche steht und der Motor ausgeschaltet und kalt ist. Entferne den Zündkerzenstecker, um ein unbeabsichtigtes Starten zu verhindern.

#### 2. Öl ablassen

Der Mäher hat *keine* Ölablassschraube!

Kippe den Rasenmäher vorsichtig zur Seite, sodass der Ölbehälter mit der Einfüllöffnung nach unten zeigt. Stelle einen geeigneten Behälter unter die Einfüllöffnung, um das alte Öl aufzufangen. Lasse das Öl vollständig ablaufen.

#### 3. Öl einfüllen

Stelle den Rasenmäher wieder in die aufrechte Position.

Entferne den Öleinfülldeckel und fülle das neue Öl langsam ein.

4. Setze den Öleinfülldeckel wieder auf und ziehe ihn fest. Überprüfe den Ölstand mit dem Ölmesstab, um sicherzustellen, dass die richtige Menge eingefüllt wurde.

5. Setze den Zündkerzenstecker wieder auf.