

Auna Belle Epoque 1906 Stereoanlage

DAB-Sender wechseln ohne Fernbedienung

Um die DAB-Sender ohne Fernbedienung zu wechseln, gehst du wie folgt vor:

1. **DAB-Modus aktivieren**: Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet und im DAB-Modus ist.

2. **Senderauswahl**: Verwende den **TUNING-Drehknopf** auf der Vorderseite des Geräts. Drehe den Knopf, um durch die bereits gescannten DAB-Sender zu navigieren.



3. **Sender bestätigen**: Nachdem du den gewünschten Sender ausgewählt hast, drückst du den TUNER/ENTER-Knopf, um die Auswahl zu bestätigen und den Sender wiederzugeben

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.