

Sony FDR-AX53 Camcorder

Aufnahmen auf PC übertragen

Du kannst ganz einfach Filme und Fotos auf deinen Computer übertragen und dort speichern.

Mit den nachstehenden Schritten zeige ich dir, wie es funktioniert:

1. **Software installieren:**

   Für Windows: PlayMemories Home
   Für Mac: Drahtlos-Importautomatik

   - Wenn du den Camcorder nach der Installation der Software zum ersten Mal an den Computer anschließen möchtest, setze [USB-Anschl.-Einst.] an auf dem Gerät auf [Mass Storage] und schließe den Camcorder dann über das USB-Kabel an den Computer an.

   - Ist die Software bereits auf deinem Computer installiert, aktualisiere sie auf die neueste Version.

2. **Verbindung mit Zugangspunkt Funknetze:**

   - Wenn der Zugangspunkt die WPS-Taste nicht unterstützt, wähle **Menü → Drahtlos → Einstellung → Zugriffspkt.-Einstlg.**

   - Wenn der Zugangspunkt die WPS-Taste unterstützt, wähle **Menü → Drahtlos → Einstellung → WPS-Tastendruck**

   - Die Einstellungen in den Schritten 1 und 2 müssen nur beim ersten Mal vorgenommen werden.

3. Drücke die Taste PLAY, um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

4. Wähle auf dem Camcorder **MENU → Drahtlos → (WLAN-Symbol)-Funktion → An Computer senden**.

5. Die Bilder werden automatisch an den Computer übertragen und dort gespeichert. Es werden nur neu aufgenommene Bilder übertragen.

Hinweise: Klappe den LCD-Monitor nicht zu, solange Dateien übertragen werden. Andernfalls wird die Übertragung

unterbrochen. Du musst den Computer einschalten, um die Funktion [An Computer senden] ausführen zu können.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.