

Uleway G180

Kurzwahl einstellen

Eine Kurzwahl ist eine Funktion, mit der du Tasten auf dem Handy einer bestimmten Telefonnummer zuordnen kannst, sodass du diese Kontakte durch einfaches Drücken und Halten der entsprechenden Taste schnell anrufen kannst.

Auf dem Uleway G180 kannst du Kurzwahlen für die Tasten 2 bis 9 einstellen. Das geht wie folgt:

1. Drücke die Menütaste und wähle **"Telefonbuch"** aus.

2. Scrolle durch deine **gespeicherten Kontakte** und wähle denjenigen aus, den du als **Kurzwahl** festlegen möchtest.

3. Wähle den **Kontakt** aus, **drücke und halte eine der Nummerntasten (2-9)**, um den Kontakt dieser Taste zuzuweisen.

4. Der Kontakt wird gespeichert und ist nun durch **langes Drücken** der entsprechenden Taste erreichbar.

5. Wiederhole diesen Vorgang für weitere Kurzwahlen.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.