

Biseoamz DY29S

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit kannst du folgendermaßen einstellen:

1. **Einstellungsmodus öffnen**
   Halte die Taste „MODE“ gedrückt, bis die Uhrzeit auf dem Display zu blinken beginnt.



2. **Einstellung Jahr**
   Verwende die Tasten „–“ oder „/+“, um das Jahr einzustellen. Sobald die korrekte Jahreszahl angezeigt wird, bestätige die Eingabe durch Drücken der „MODE“-Taste.



3. **Monat, Tag, Stunde und Minute einstellen**
   Nach der Einstellung des Jahres wiederholst du den gleichen Vorgang für Monat, Tag, Stunde und Minute.

   Verwende wieder die Tasten „–“ oder „+“, um die richtigen Werte einzustellen, und bestätige jede Eingabe mit der „MODE“-Taste.

---

4. *Wenn du für zwei Minuten nichts an den Einstellungen änderst, wird das Display dunkler. Um die Uhrzeit später anzuzeigen, drückst du die „Play/Pause“-Taste.*



Um die Uhrzeit dauerhaft anzuzeigen, musst du den Wecker an ein Ladegerät anschließen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.