



## Doro 1370

### Tastensperre ein--ausschalten

Die Tastensperre verhindert das versehentliche Bedienen des Telefons.

Bei eingeschalteter Tastensperre können eingehende Anrufe dennoch angenommen werden, wenn man die grüne Hörertaste drückt. Während des Gesprächs ist die Tastensperre deaktiviert und automatisch wieder aktiv, sobald das Gespräch beendet ist.

#### 1. Aktivierung

Halte die Sternchen-Taste unten links so lange gedrückt, bis der Schlüssel im Display angezeigt wird.

---

*Die Notrufnummer kann auch bei aktivierter Tastensperre gewählt werden.*



#### 2. Deaktivierung

Zum Ausschalten der Tastensperre hältst du die Sternchen-Taste erneut so lange gedrückt, bis der Schlüssel aus dem Display verschwunden ist.

---

3. Die Tastensperre kann auch automatisch eingeschaltet werden:

4. Drücke die **Menü** Taste.



5. Wähle **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Tastensperre**

#### 6. **Tastensperre**

Tastensperre zur Auswahl der Zeitverzögerung bis zum automatischen Sperren der Tastatur.

#### 7. **Freigabemodus**

Zur Auswahl von Einzeltaste und Freigabe der Tastatur mit der Sternchen-Taste oder durch drücken von zwei Tasten zur Sperrung/Freigabe mit der rechten Auswahltaste (Name/Freig.) und der Sternchen-Taste.



8. Drücke zur Bestätigung **OK**.