



Easyfone Prime-A7

SOS und GPS--eGPS-Einstellung

Allgemeine Informationen zu dieser Funktion

Die SOS-Funktion ist dafür gedacht, in Notfällen schnell Hilfe zu rufen. Wenn die große SOS-Taste gedrückt wird, ruft das Telefon automatisch vorher festgelegte Notfallkontakte an. Der Standort des Benutzers wird über die GPS-Funktion geteilt, damit die Person im Notfall schneller gefunden werden kann.

Beim Drücken der SOS-Taste passieren mehrere Dinge gleichzeitig:

-

Automatischer Notruf: Das Telefon wählt automatisch bis zu fünf vorher festgelegte Notfallkontakte. Diese werden nacheinander angerufen, bis jemand den Anruf entgegennimmt.

-

Standortmitteilung: Wenn die GPS-Funktion aktiviert ist, sendet das Telefon eine SMS mit den genauen GPS-Koordinaten an die Notfallkontakte.

-

Notfallnachricht: Neben dem Anruf wird auch eine Notfall-SMS an die hinterlegten Kontakte verschickt.

1. Einrichtung der SOS-Funktion

Die SOS-Funktion ist für Menschen entwickelt, die in Notfällen schnell Hilfe benötigen. Die Funktion kann durch einen gut sichtbaren, großen SOS-Knopf aktiviert werden, der sich an der Rückseite des Telefons befindet.

2. Öffne das "Menü".

3. Wähle den Punkt "SOS-Einstellungen" aus.

4. Hier kannst du die SOS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Zudem kannst du bis zu fünf Notfallkontakte eingeben, die angerufen werden sollen, und festlegen, ob eine Standortmitteilung gesendet werden soll.

5. **Zudem gibt es die Option, die Dauer einzustellen, wie lange die SOS-Taste gedrückt werden muss, bevor sie aktiviert wird.**

6. Einrichtung der GPS-/eGPS-Funktion

Die GPS-Funktion (bzw. eGPS – "enhanced GPS" oder "Assisted GPS") hilft den Standort des Benutzers genauer zu bestimmen, selbst wenn das GPS-Signal schwach ist.

Dies funktioniert anhand der Mobilfunknetze, die zusätzliche Standortinformationen liefern.

7. Öffne das "Menü".

8. Navigiere zu "Werkzeuge" und dann zu "GPS-Einstellungen".

9. Hier kannst du das GPS ein- oder ausschalten.

Bedienungsanleitung24.de