

Uleway G180

Lautlos aktivieren-deaktivieren

Um das Profil "Lautlos" zu aktivieren/deaktivieren, gehe wie folgt vor:

1. **Menü öffnen**
   Drücke die linke untere Taste unterhalb des Displays, um das Menü aufzurufen.

2. **Einstellungen auswählen**
   Navigiere mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt "Einstellungen" (als "Einst." abgekürzt) und bestätige mit der linken unteren Taste ("OK").

3. **Profile auswählen**
   Wähle den Punkt "Profile" aus und bestätige erneut mit "OK".

4. **Profil ändern**

   - Wähle ein entsprechendes Profil, z. B. "Allgemein" oder "Draußen", um den Lautlos-Modus zu verlassen.
   - Wähle "Lautlos", um ihn auszuwählen.

     Bestätige mit "OK".

5. **Profil aktivieren**
   Wähle die Option "Aktivieren" und bestätige mit "OK".

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.