

Xoro HRS 8660

ARD HD manuell hinzufügen

Um den ARD HD-Sender manuell einzurichten, gehe wie folgt vor:

1. Drücke die **Menü**-Taste auf deiner Fernbedienung.

2. Navigiere zum Menüpunkt **Installation** bzw. **Einstellungen** und bestätige mit **OK**.

3. Wähle **Manueller Suchlauf**/**Transpondersuche** aus.

4. Gib die Empfangsparameter für ARD HD ein:

    - **Frequenz:** 11.494 MHz
    - **Polarisation:** Horizontal (H)
    - **Symbolrate:** 22.000 MSym/s
    - **FEC:** 2/3

5. Bestätige die Eingabe und starte den Suchlauf.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.