Canon Pixma MG3650



Fehlerbehebung: unvollständiger Ausdruck

Wenn beim Drucken ganze Zeilen fehlen oder nur unvollständig gedruckt werden, kann das auf verstopfte oder eingetrocknete Druckdüsen hindeuten.

So führst du die Fehlerbehebung durch:

1. Druckkopfreinigung durchführen:

- o Öffne die Druckersoftware auf deinem Computer.
- Gehe zum Wartungs- bzw. Service-Tab.
- Wähle "Druckkopfreinigung/Reinigung" aus und folge den Anweisungen.

2. Druckkopfausrichtung prüfen:

- Im selben Wartungsbereich gibt es die Option "Druckkopfausrichtung".
- Führe sie aus, um sicherzustellen, dass die Druckköpfe richtig positioniert sind.

3. Testdruck machen:

Nach der Reinigung und Ausrichtung drucke eine Testseite, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.

4. Tintenstand kontrollieren:

Überprüfe, ob genug Tinte in den Patronen ist und ob sie richtig eingesetzt sind.